

Utilisation de la presse à chaud

Personnaliser vos t-shirts, mugs, assiettes, casquettes grâce à différentes techniques de personnalisation : flocage, transfert sérigraphique, ...



Difficulté ● ● ●

1

Pour régler les paramètres de la presse à chaud, appuyer sur **SET**

2

Le menu **P1** permet de régler la température à laquelle on souhaite que la presse chauffe.

3

Avec **P2**, régler le temps de presse. Il s'agit d'un minuteur avec un signal sonore qui indique lorsque le temps de presse est fini.

4

Grâce au menu **P3**, vous pouvez choisir l'unité de mesure de la température de la presse (en °C ou en °F).

5

Enfin, **P4** est un réglage d'offset. C'est un paramètre qui sera rarement utilisé pour l'utilisation de la machine.

